

"Tuto mini pochette téléphone"



Voici un tuto pour une pochette de téléphone à porter en bandoulière avec une poche sur le devant fermée par un scratch pour les clés par exemple et à l'intérieur une autre pour un stylet.

Les dimensions terminées : 18 x 12,5 x 1,5 cm



Cette pochette est cousue dans un tissu jean de récupération avec une doublure coton, rembourrage Vlieseline Style-Vil Fix et un fermoir magnétique.

Fournitures

- Chute de jean 50 cm x 20 cm environ
- Coton pour la doublure 50 cm x 20 cm environ
- Poche arrière de jean de récupération
- Vlieseline Style-Vil Fix rectangle de 12 cm x 18 cm
- Morceau de scratch 1,5 cm x 3 cm
- Fermoir magnétique.
- Thermocollant pour le rabat et pour renforcer la fixation du fermoir.
- 2 anneaux de diamètre 1,5 cm
- Pour la bandoulière, chaîne de sac ou autre cordon : 1m20 environ.

Coupe - préparation

Les coutures de 1 cm sont comprises.

Couper les pièces suivantes :

- Dans le jean un rectangle de 38 cm x 15 cm et un de 16 cm x 5 cm pour la poche stylet.
- Dans la doublure deux rectangles de 19 cm x 16 cm.

- Pour le rabat dans le jean un rectangle de 10 cm x 15 cm dont vous arrondissez les angles ainsi que dans la doublure. Couper le thermocollant et l'appliquer sur le tissu extérieur de la poche.

-Couper une poche arrière dans un jean : 10 cm de hauteur et 10,5 cm de largeur. Repasser les coutures côtés de 0,5 cm.

- Préparer la Vlieseline Style-Vil Fix.

- Pour les anneaux couper une pièce de 4 cm x 12 cm de long.



-Couper un rectangle de 17 cm x 6 cm pour la poche stylet.

Gamme de montage

- ✓ Préparer **les attaches** : plier les attaches dans la longueur afin qu'elles mesurent 1 cm de large et piquer. Ensuite couper en deux pour obtenir deux languettes de 6 cm.
- ✓ Pour **le rabat**, entoiler le tissu extérieur et poser une pièce du fermoir à 2cm du bas et centré. Poser la doublure endroit contre endroit sur le rabat. Piquer tout autour sur 3 côtés, cranter puis retourner. Surpiquer.
- ✓ **Poche stylet** : Faire un rempli de 1 cm en haut et surpiquer. Repasser un autre rempli de 1cm sur un côté et en bas. Piquer cette poche sur 3 côtés sur un bord de la doublure à 2cm du bas.



- ✓ **Poche extérieure** : Fixer un côté du scratch en haut de la poche sous l'ourlet et au centre. Fixer le bas de la poche sur le devant de la pochette à 2cm du pli et dans l'axe. Poser ensuite le second le second morceau de scratch. Piquer les deux côtés de la poche sur le devant.
- ✓ **Fermeture** : Déterminer le point de fixation de la seconde pièce du fermoir à environ 5 cm du haut sur le devant et le poser.
- ✓ Fermer les côtés de la pochette par une pique à 1 cm. Retourner.
- ✓ Piquer les deux côtés de la doublure. Repasser les coutures et retourner.
Note : le bas reste ouvert afin de pouvoir tout retourner à la fin du montage.



- ✓ Fixer les attaches en haut du dos de la pochette par une pique à l'extrême bord.



- ✓ Fixer le rabat sur la doublure, en haut du côté dos (opposé au stylet).

Note : côté fermoir contre l'endroit de la doublure.

- ✓ Glisser la pochette dans la doublure endroit contre endroit.



Piquer tout autour à 1 cm du bord.

- ✓ Retourner l'ensemble et rentrer la doublure dans la pochette.
- ✓ Préparer la bandoulière et la fixer dans les anneaux.

X X X X X

