


Outil d'aide pour enfiler les curseurs de fermeture



Outil d'aide pour enfiler les curseurs sur les fermetures. Grâce à cet outil, enfiler le curseur sur une fermeture éclair devient un jeu d'enfant !

Voici comment cela fonctionne :

1. Faites glisser l'outil sur le bord d'un plateau de table et insérez la fermeture éclair avec le curseur dans la fente sur le dessus.





2. Enfilez les deux moitiés de la fermeture à glissière en même temps, en formant un angle d'environ 90°. La glissière de la fermeture éclair fait face au plateau de la table.
3. Faites glisser le curseur de la fermeture éclair vers l'arrière.



4. C'est fait !

L'outil est simplement à poser sur le plateau de la table par son support spécial. Il convient aux plateaux de table d'une épaisseur de 1 à 4 cm.

Comme l'outil n'est pas monté avec une pince, la table ne sera pas endommagée.

Vous pouvez enfilez aussi bien des curseurs sur un zip d'une largeur de 4 mm que d'une largeur de 6,5 mm. Pour les largeurs de 4mm, le zip et le curseur peuvent être glissés jusque dans l'encoche.

En revanche, si vous souhaitez enfilez un curseur sur un zip de 6,5 mm de large, n'enfoncez pas le zip et le curseur jusque dans l'encoche.

<https://www.snaply.fr/>